

# Bedienungsanleitung



## COFFEE QUEEN

### CQ MEGA M GOLD Kaffeemaschine

Brüht in Servierstation mit manueller Wasserbefüllung

Ihre Servicestelle für die Schweiz:

**AsATec AG**  
Getränke- & Gastrotechnik  Murerquelle  
.....Hel: +41 62 958 10 00

# 1. Inhaltsverzeichnis.

1. Inhaltsverzeichnis	2
2. Allgemeines	3
3. Funktionen	4
4. Installation und Start	5-6
5. Kaffeezubereitung	7- 8
6. Wartung und Pflege	9
7. Wichtiges	10
8. Fehlersuche	11

Wir gratulieren Ihnen zur Wahl der Kaffeemaschine Coffee Queen Mega M.

**Bitte unbedingt diese Anleitung lesen, bevor Sie die Maschine das erste Mal in Betrieb nehmen.**

Diese Anleitung enthält wichtige Informationen zum sicheren und richtigen Betrieb der Maschine.

Halten sie immer ein Exemplar der Bedienungsanleitung in Reichweite für den Anwender!

**Ein paar Hinweise für beste Kaffequalität.**

**Ändern Sie nicht die empfohlene Kaffeemenge.**

**Mischen Sie keinen frisch gebrühten Kaffee mit evtl. Resten in die Servierstation.**

**Füllen Sie bitte niemals gebrühten Kaffee in den Wassertank.**



### Funktionen

Kaffeemaschine für manuelle Wasserbefüllung.

Im Tank befindet sich ein Schwimmer, der einen Mikroschalter aktiviert solange Wasser eingefüllt wird.

Über diesen Mikroschalter wird die Heizung eingeschaltet und die Maschine beginnt mit dem Brühvorgang.

Während des Brühvorgangs leuchtet die Anzeige.


Sollte der Tank leer werden, wird die Spannungsversorgung der Heizung abgeschaltet und die Anzeige erlischt.

Diese Maschine ist ferner mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet, der, sollte er ausgelöst werden, nach abschalten der Spannung, manuell zurückgesetzt werden kann.



**3.1.**


Stellen Sie die Maschine auf eine ebene und wasserfeste Oberfläche



**3.2.**

**Achtung!**

Schließen Sie das Netzlabel an eine separat abgesicherte Steckdose an (230 V~, 10 A).

**3.3.**

Brühen sie das erste Mal nur mit Wasser um das Wassersystem zu befüllen.

Platzieren Sie den Filterhalter ohne Filter und Kaffee unter die Maschine.

Öffnen Sie den Wassereinlassdeckel und füllen Sie frisches Wasser ein.

Stellen sie die Servierstation unter den Filterhalter.

**Warten Sie 2 Minuten.**

Schalten Sie die Maschine ein.

Die Brühlampe muss jetzt dauernd leuchten und der Brühvorgang muss starten.

**Die Brühung dauert ca. 7 Minuten.**



**4.1.**

**Legen Sie Filterpapier (90mm) in den Filterhalter.**



**4.2.**

**Füllen Sie max. 120gr. gemahlene Kaffee ein.**



**Stellen Sie sicher, dass der Kaffee im Filter gleichmäßig verteilt ist.**



**4.3.**

**Platzieren Sie den Filterhalter in der Maschine.**



**4.4.**

**Öffnen sie den Wassereinlass und füllen 2,5L frisches Wasser ein.**



**4.5.**  
Stellen Sie die Servierstation unter den Filterhalter.



**4.6.**  
Schalten Sie die Maschine ein.



Während des Brühvorgangs (ca. 7 Minuten)  
leuchtet die Brühlampe.

**Wöchentlich****Entkalkung**

1. Füllen Sie 2-3 Esslöffel PRAXA-Entkalker in ein Gefäß und füllen Sie dieses mit 1 Liter heißem Wasser (50 - 60° Celsius) auf.
2. Füllen Sie Mischung in die Maschine und lassen Sie die Entkalkerflüssigkeit in der Maschine mindestens 30 Minuten einwirken.  
Setzen Sie den Filterbecher ein und platzieren Sie die Servierstation darunter.
3. Starten Sie den Brühvorgang, danach leeren und reinigen Sie die Servierstation.
4. Starten Sie einen erneuten Brühvorgang mit frischem Wasser.

**WICHTIG!**

Spülen Sie 2-3 mal einen Durchlauf mit frischem sauberem Wasser, bis keine Rückstände des Entkalkers mehr vorhanden sind.

**Die Entkalkung** sollte monatlich oder bei hartem Wasser wöchentlich durchgeführt werden.

Regelmäßiges entkalken stellt ein optimales Brühergebnis sicher und verlängert die Lebensdauer Ihrer Maschine!



**PRAXA-Entkalker**  
Bestell-Nr: KM631000

**Tägliche Reinigung**

Filterhalterung und Servierstation sollten täglich gereinigt werden.

Die Servierstation stets ausspülen, bevor neuer Kaffee zubereitet wird.

**Niemals aggressive Reinigungsmittel** für die Reinigung der Servierstation verwenden!

**Reinigung der 2,5L Servierstation.**

Füllen Sie die Servierstation mit heißem Wasser (Volle Brühung ohne Filter und Kaffee)

Füllen Sie 1 Teelöffel des Reinigungspulvers ein und lassen dies min. 15 Minuten einwirken.

Entleeren Sie 2/3 der Reinigungslösung und reinigen die Servierstation innen mit einer Reinigungsbürste.

**Wichtig!** Spülen Sie die Servierstation danach mehrfach mit frischem Wasser aus.

**Reinigungspulver erhalten Sie unter folgender Bestell-Nr. KM1104162**

**Oberflächenreinigung**

Benutzen Sie ein weiches Tuch und Reinigungsmittel das keine Kratzer verursacht.



**Wichtig.**

Nehmen Sie keine Änderungen an der Maschine vor!

Änderungen können zu Verletzungen und dem Ausfall der Maschine führen.

Um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten, muss die Maschine auf einer ebenen Oberfläche stehen.

Die Maschine sollte auf einer wasserfesten Oberfläche stehen, so dass jede Undichtigkeit sofort bemerkt wird.

Stellen Sie sicher, dass bei der Aufstellung der Maschine der Wasseranschlussschlauch nicht geknickt wird.


Die Anschlussschläuche sollten regelmäßig überprüft werden. Stellen Sie sicher, dass bei der Installation keine Undichtigkeiten auftreten.

Lassen Sie die Maschine während des Betriebes nicht unbeaufsichtigt.

Schließen Sie das Absperrventil wenn die Maschine nicht in Gebrauch ist.

Vor jedem Öffnen des Gerätes, muss die Maschine vom Stromnetz getrennt werden.

**Alle Reparatur- und Installationsarbeiten dürfen nur von autorisiertem Personal durchgeführt werden!**



**Fehler****Lösungsmöglichkeiten**

A. Schalter leuchtet nicht

1. Prüfen Sie das Netzkabel.
2. Prüfen Sie die Sicherung im Stecker.

B. starke Dampfentwicklung.

1. Maschine muss evtl. entkalkt werden.
2. Sprühdüse evtl. verstopft.
3. Schlauch geknickt.
4. Einlass zum Boiler verstopft. Entkalkung der Maschine- sollte Boiler weiter defekt sein, austauschen.

C. Brühlampe leuchtet nicht  
Maschine brüht nicht

1. Temp. Sensor hat ausgelöst.- Rückstellknopf betätigen.  
Mögliche Fehlerursache, siehe unter B.
2. prüfen Sie den Mikroschalter.
3. prüfen Sie den Schwimmer.

D. Brühlampe leuchtet  
Maschine brüht nicht

1. Prüfen Sie die Anschlüsse zum Boiler
2. Boiler muß ggf. getauscht werden



BY

**AsATec AG**  
*Getränke- & Gastrotechnik*  *Murerquelle*

---

Für Service und Reparaturen wenden Sie sich bitte an unsere Servicetechniker!

Tel. +41 62 958 10 00

Unsere kompletten Adressangaben:

---

Rechnungs- und Korrespondenzadresse:

AsATec AG  
Postfach 57  
CH-4856 Glashütten

Liefer- und Besuchsadresse:

AsATec AG  
Langenthalerstrasse 3  
CH-4803 Vorderwald

---

Tel.: +41 62 958 10 00 Fax: +41 62 958 10 01  
Email: [info@asatec.ch](mailto:info@asatec.ch) Internet: [www.asatec.ch](http://www.asatec.ch)

---