

GEBRAUCHSANLEITUNG COFFEE QUEEN FILTERMASCHINEN - EINFACH IN DER BETRIEBUNG UND IM SERVICE

1.



Papierfilter in den Filterhalter einlegen

2.



Gemahlene Kaffee (Filtermahlung) einfüllen (ca. 80gr), gleichmässig verteilen

3.



Filterhalter mit dem Kaffee einschieben

4.



Nur bei Typen M und DM mit Handeinfüllung: Deckel heben und 1 Krug, 1,8 Liter kaltes Wasser einfüllen

5.

Kanne unter den Filterhalter stellen. Deckel schliessen



Mit Schalter I Brühvorgang starten, gleichzeitig schaltet die Wärmeplatte ein



6.

Achtung: nur gültig für Typen M-2, DM-4, A-2 und DA-4



Für einen zweiten Brühvorgang die gefüllte Kanne auf die obere Heizplatte stellen, Schalter II einschalten

Nur gültig für die Maschinen A und DA mit Wasseranschluss: Schalter für automatische Wassereinfüllung drücken



Während des Brühvorgangs (ca. 6 min), leuchtet die Kontrolllampe auf



M-1, M-2, DM-2, DM-4, OFFICE, A-1, A-2, DA-2, DA-4

Zubehör:

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Glaskaraffe 1,8 Liter	KM568010
Filterpapier 110mm	KM607900
Filterpapier 90mm	KM607902
Filterbecher PVC	KM814571
Filterbecher CNS	KM814604
Entkalker Dose à 1kg	KM631000

MASCHINE ENTKALKEN



!!!Bei häufigem Gebrauch jede Woche 1x ausführen!!!

Entkalkungsvorgang:

- Maschine entleeren, mittels Ablasshahn oder – Schlauch auf der Rückseite des Gerätes
- Karaffe zur Hälfte mit 50-60° warmen Wasser füllen
- 2 Esslöffel PRAXA - Entkalker (Artikelnummer: KM631000) in der Karaffe gut auflösen
- Entkalkerlösung in die Maschine einfüllen
- Ca. 20 Minuten stehen lassen
- Brühkopf (oberhalb Filterbecher) herausschrauben und reinigen (separat entkalken)
- Gerät mittels Schalter I einschalten und Entkalkerlösung durchlaufen lassen
- Anschliessend das Gerät gut durchspülen d.h. 2-3 Kannen sauberes Wasser durchlaufen lassen
- Brühbrause wieder einschrauben

Die Maschine ist wieder einsatzbereit



RÜCKSTELLEN DER TEMPERATURSICHERUNG

Übertemperatursicherung:

Bei starker Verkalkung oder Überhitzung kann sich die Übertemperatursicherung lösen.

Was tun?

1. Stecker ausziehen, Maschine abkühlen lassen
2. Rückwand durch Lösen der Schrauben entfernen
3. Übertemperatursicherung durch Drücken rückstellen
4. Kaffeemaschine mit PRAXA (Entkalker) nach Anleitung entkalken

