

## Infos zu Sodaanlage mit 2 Kühlschlangen und externem Wasserdruckminderer bei mehr als 4,5 bar Wasserdruck



1. Soda Ausgang
2. Stilles Wasser Ausgang
3. Sodawasser Eingang
4. Stilles Wasser Eingang
5. CO2-Eingang für Soda
6. Wasserdruckminderer

### Benutzung von Soda Wasser:

Anschluss 1, Anschluss 3 und Anschluss 5 benutzen! Bitte Wasserdruck bauseits kontrollieren.  
Wenn mehr als 4,5 bar Druck vorhanden ist, bitte Wasserdruckminderer einsetzen

### Benutzung von stillem Wasser:

Anschluss 4 und Anschluss 2 benutzen. Bitte Wasserdruck bauseits kontrollieren.  
Wenn mehr als 4,5 bar Druck vorhanden ist, bitte Wasserdruckminderer einsetzen

### Wasserdruckminderer (lose beigelegt):

Achtung!!

Normalerweise ist ein Wasserdruckminderer in der Hausinstallation integriert. Wenn keiner vorhanden ist, bitte den Wasserdruckminderer vor dem Geräteanschluss 3 und wenn stilles Wassergenutzt wird, auch auch vor Anschluss 4 einbauen.

---

#### Rechnungs- und Korrespondenzadresse:

AsATec AG

Postfach 57

CH-4856 Glashütten

#### Liefer- und Besuchsadresse:

AsATec AG

Langenthalerstrasse 3

CH-4803 Vordermwald