

Wichtige Information!

AQUELL SODA
Hoga 223 / 223S



Inhaltsverzeichnis

1. VOR DER INSTALLATION DES GERÄTES	3
2. ANGABEN ZUM UMWELTSCHUTZ	4
3. KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	5
4. VORSICHTSMASSNAHMEN UND ALLGEMEINE ANGABEN	6
5. BESCHREIBUNG DES GERÄTES	7
6. BESCHREIBUNG DER TASTATUR „TOUCHSCREEN“	10
7. EIGENSCHAFT UND FUNKTION DER TASTATUR TOUCHSCREEN	11
8. TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	13
9. INSTALLATION	16
10. INSTALLATION DER GASFLASCHE	19
11. AQUELL KULF-TWF (WASSERFILTER)	20
12. VORFILTRATION (OPTIONAL)	21
13. DESINFEKTION - ANMERKUNGEN	22
14. ORDENTLICHE WARTUNG	23

1. VOR DER INSTALLATION DES GERÄTES

Herzlichen Glückwunsch zur Wahl eines AQUELL SODA Produkts. Wir haben dieses Gerät mit höchster Sorgfalt konzipiert, damit Sie die beste Wasserqualität erhalten.

Um Ihr Gerät bestmöglich verwenden zu können, empfehlen wir Ihnen, die Angaben dieses Handbuchs sorgfältig durchzulesen und es für Informationen aufzubewahren.

VERPACKUNG ENTFERNEN

Entfernen Sie den Vorderteil und den Deckel der Holzkiste. Am Vorderteil erscheint die Schrift FRONT.

Ziehen Sie die Schachtel und die internen Schutzpolster längs ab.

Vergewissern Sie sich nach dem Entfernen der Verpackung, dass das Gerät unversehrt ist. Eventuelle Schäden müssen Asatec umgehend mitgeteilt werden.

Falls sich das Gerät während des Transports in einer waagrechten oder geneigten Position befand, ist es notwendig, vor der Inbetriebnahme mindestens 8 Stunden zu warten, damit das Kühlsystem perfekt funktionieren kann.



Vergewissern Sie sich, dass die Installation und der elektrische Anschluss gemäß den Anweisungen des Herstellers und gemäß den lokalen Sicherheitsbestimmungen von Seiten eines qualifizierten Technikers erfolgen.

2. ANGABEN ZUM UMWELTSCHUTZ

VERPACKUNGSMATERIALIEN

Die Verpackungsmaterialien sind 100% recycelbar. Zur Entsorgung befolgen Sie die lokalen Bestimmungen.

Halten Sie das Verpackungsmaterial fern von Kindern, weil es eine mögliche Gefahr darstellen könnte.

ENTSORGUNG

Das Produkt wurde aus recycelbarem Material hergestellt.

Dieses Gerät ist gemäß der EU-Richtlinie 2002/96/EC, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) gekennzeichnet. Durch eine korrekte Entsorgung trägt der Benutzer zur Vermeidung von eventuellen negativen Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit bei. Das Symbol auf dem



Produkt signalisiert, dass das Gerät nicht wie ein Haushaltsabfall gehandhabt, sondern in die eigens vorgesehenen Recyclingstellen der elektrischen und elektronischen Geräte gebracht werden soll. Im Falle einer Verschrottung schneiden Sie das Stromkabel durch.

Für weitere Informationen zur Bearbeitung, Wiederverwendung und Recyceln dieses Produktes wenden Sie sich an die jeweilige lokale Stelle, an die Müllsammelungsstelle oder an den Händler, bei dem das Produkt erworben wurde.



Informationen über das umweltfreundliche Kältemittel R290.

Dieses Produkt verwendet Kühltechnologien ohne HFC und CFC, welche vordergründig zur „globalen Erderwärmung“ beitragen.

Das ist nämlich der erste Wasserspender, der ein natürliches Kältemittel verwendet.

Die Kühlung benutzt das natürliche Kältemittel HC R290 – Propan: ein natürliches Kältemittel, das zur globalen Erwärmung der Erdatmosphäre nicht beiträgt und dank seiner Eigenschaften ermöglicht es eine große Energieersparnis.

3. KONFORMITÄTSERKLÄRUNG



KONFORME MATERIALIEN FÜR TRINKWASSERKONTAKT

Da dieses Gerät als Trinkwasserspender bestimmt ist, wurden jene mit dem Wasser in Kontakt tretenden Materialien gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen für die Lebensmittelbranche verwendet.



SICHERHEITSSCHALTER

Dieser Wasserkühler wurde konform entworfen, gebaut und verkauft, und zwar:

Gemäß den Sicherheitsbestimmungen der Niederspannungsrichtlinie „LVC“ 2006/95/EG;

Gemäß der Schutzvoraussetzungen laut Richtlinie “EMC” 2004/108/EG.



Die Gewährleistung der elektrischen Sicherheit des Produktes kann nur erfolgen, wenn es für das Gerät einen korrekten und wirksamen Anschluss an eine normgerechte Erdung gibt.

4. VORSICHTSMASSNAHMEN UND ALLGEMEINE ANGABEN

Schließen Sie den Kühler immer nur an ein Wasserversorgungsnetz an, das ausschließlich Trinkwasser liefert. Vor jeder Installation muss die Maschine vom zuständigen Personal desinfiziert werden.

Vergewissern Sie sich nach der Installation, dass die Maschine nicht auf dem Stromzufuhrkabel aufliegt.

Überprüfen Sie, dass die Maschine gut eben aufliegt und auf einem Boden ist, der vermag, ihr Gewicht gut auszuhalten; die Anlage braucht einen Raum, der geeignet für ihre Dimensionen und Anwendung ist.

Vor jeglichem Wartungs- oder Reinigungseingriff ziehen Sie den Stecker heraus oder schalten Sie die Stromzufuhr ab.

Vergewissern Sie sich, dass sich das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen befindet.

Zur Gewährleistung einer geeigneten Belüftung lassen Sie mindestens 10 cm um das Gerät herum frei.

Installieren Sie das Produkt in einem sauberen, trockenen und gut gelüfteten Raum. Der Kühler ist für ein betriebliches Umfeld von einer Temperatur zwischen 16 °C und 32 °C – Klimaklasse N, (zwischen 61 °F und 90 °F) gebaut.

Den Flüssigkeitszyklus des Kühlers nicht beschädigen, weil das Gerät das natürliche Kältemittel R290 verwendet, das hoch entflammbar ist.



Deswegen ist es unerlässlich, sich davon zu vergewissern, dass die Rohre des Kühlungskreises nicht beschädigt sind.

Das Gerät ist nicht für Kinder konzipiert.

Das Stromzufuhrkabel kann nur von kompetentem Personal ausgetauscht werden.

Verwenden Sie keine Verlängerungskabel oder Mehrfach-Adapter.

Das Unterbrechen der Stromzufuhr muss entweder durch das Herausziehen des Steckers oder mittels des bipolaren Netzwerkschalters oberhalb der Steckdose möglich sein.

Überprüfen Sie, dass die Spannung auf dem Matrikelschild jener auf dem Installationsort entspricht.

5. BESCHREIBUNG DES GERÄTES



Ein neues Produkt bester Qualität, das avantgardistischste Technologie und Design darstellt.

Das sind die wichtigsten Eigenschaften des Produkts:

- Eine Kühlanlage mit natürlichem Kältemittel, das ist der erste Wasserspender, der ein Gas verwendet, das ein Treibhauspotenzial von fast null (GWP = 3) statt 800 wie das R134 Gas hat.
- Modernes Design mit natürlichen Materialien wie Glas, Stahl, Aluminium und Holz.
- Hervorragend isolierte Eisbank , für große Wassermengen an gekühltem Wasser, mit und ohne Kohlensäure.
- 150 l/Std.(80 l konstante Entnahme), um Flaschen, Karaffen usw. abzufüllen.
- Doppelte Kühlschlange eine für gekühltes und die andere für kohlenensäurehaltiges Wasser.
- 3 Wassersorten:
 - Stilles Wasser ungekühlt
 - Stilles Wasser gekühlt
 - Soda Wasser gekühlt
- Regulierbare Wasserentnahme mit einfach regulierbarer Ausschankmenge.
- Professionelles Sprudelgerät aus Edelstahl.
- Elektronische, verglaste Schnittstelle mit einfacher und hygienischer „Touch Sensitive“ Bedienung.
- Alarmsystem im Falle von nicht genügender Wasserzufuhr, Erschöpfung der CO2 Flasche oder eventuellem Wasserverlust.
- ENERGY-SAVING-Bedienung : ermöglicht bei Bedarf eine Stand-by-Funktion, die in diesem Modus circa 75 % des herkömmlichen Energieverbrauchs spart, wobei die Kühlung jedoch hoch genug bleibt, um ein Bakterienwachstum zu verhindern.
- Das Gehäuse und die Innenteile sind aus Edelstahl.

VORDERANSICHT



1 – Abnehmbare Schütte für gekühltes Stilles Wasser

2 – Abnehmbare Schütte für ungekühltes Stilles Wasser

3 – Abnehmbare Schütte für gekühltes Soda Wasser

4 – Anti-Spritz-Gitter


5 – Tastatur Touchscreen

6 – Aufbruchsicheres Schloss

7 - Hintere Räder

8 – Regulierbare Vorderfüße

RÜCKANSICHT



1 – Deckel

2 – Schrauben zum Befestigen
des Deckels

3 – Verschlüsse

4 – Rückwand Abdeckung


5 – Auslassrohr AD 17 x ID 12 (mm)

6 – Stromzufuhrkabel

7 – Wassereinlassrohr $\text{Ø}3/8''$ ($\text{Ø}9,5$ mm)

6. BESCHREIBUNG DER TASTATUR „TOUCHSCREEN“

(Bild 10.1)



L.1 – Led Warnsignal

H₂O = Kein oder nicht ausreichend Wasser im Einlass

Co₂ = Kein oder nicht ausreichend Kohlensäure

STOP = Betriebssperre bei Wasserverlust

P.3 / P.2 – Taste GEKÜHLTES SODA Wasser

P.5/ P.4 – Taste UNGEKÜHLTES STILLES Wasser

P.7/ P.6 – Taste GEKÜHLTES STILLES Wasser

P.8 – Taste ENERGY SAVING (Energiesparmodus)

L.9 – Power Led ein

7. EIGENSCHAFT UND FUNKTION DER TASTATUR TOUCHSCREEN

Der Wasserspender verfügt über eine kapazitive Tastatur (Abb. 10.1) mit 7 beleuchteten Tasten. Insbesondere sind 6 zur Bedienung der Wasserspende vorgesehen und 1 für die Stand-by Funktion des Geräts. (P. 8)

Die Ausschankmengen sind bei der Installation einfach PROGRAMMIERBAR. Beim Einschalten des Geräts sind die Standardmengen eingestellt: die oberen Tasten schenken 200 cc Wasser (ein Glas), die unteren 1000 cc (1 Liter) aus.

Alle Tasten sind beleuchtet und stets eingeschaltet. Beim Einschalten des Geräts werden der Reihe nach die 3 Warnleds eingeschaltet (L. 1), um dann zur wirklichen Betriebsphase über zu gehen, indem die Funktionstasten zur Wasserspende und die Leds POWER-ON (L.9) eingeschaltet werden.

TASTENFUNKTIONEN:

- START-STOP SODA WASSER (P.2/P.3)
- START-STOP UNGEKÜHLTES STILLES WASSER (P.4/P.5)
- START-STOP GEKÜHLTES STILLES WASSER (P.6/P.7)

Das Drücken der Taste aktiviert die Ausgabe der eingestellte Menge. Während dem Wasserausschenken erlischt die LED.

Das Ausschanken kann jederzeit mittels erneutem Drücken der Taste gestoppt werden.

- STAND-BY Taste/Blockierung der TASTATUR (P. 8)

Ein leichtes Drücken der Taste aktiviert die Stand-by Funktion. In diesem Fall erlöschen alle LEDs der Wasserspendertasten und das Led des POWER-ON, es geht hingegen das GRÜNE Led der Stand-by Taste an.

Wenn dieses an ist, schaltet der Kompressor nach 5 Minuten aus und wird jeweils nach 8 Stunden für eine halbe Stunde eingeschaltet. Um den Stand-by Modus rückgängig zu machen, drücken Sie eine beliebige Wasserspendertaste oder die Stand-by Taste erneut.

Die Stand-by Funktion kann nur aktiviert werden, wenn alle Wasserspenden außer Betrieb sind.

Ein langes Drücken (4 Sekunden) der Stand-by Taste blockiert die Tastatur. Die beiden Led Reihen der Wasserspendertasten schalten abwechselnd ein. In jenem Fall sind die Wasserspendertasten nicht aktiviert. Um die Tastatur wieder zu aktivieren, drücken Sie erneut 4 Sekunden lang die Standby-Taste.

EINSTELLEN DER WASSERMENGEN:

Die Bedienung der regulierbaren Wassermengen ermöglicht persönlich abstimmbare Ausschankmengen für alle 6 Tasten. Normalerweise werden die oberen Tasten für kleine Wassermengen, die unteren hingegen für größere Wassermengen verwendet. Die Ausgabe ist schon mit 200 cc für die oberen und 1000 cc für die unteren Tasten programmiert.

Die Programmiermodalität wird mittels einem gleichzeitig langen Drücken (> 4 Sekunden) der Tasten P.8 + P.4 + P.5 (Energy Saving Taste+ die zwei mittleren Tasten „Room temperature“) aktiviert. Die Programmierphase wird mit einem dreimaligen Piepton signalisiert.

Zur Einstellung der Maximalausschankgrenze einer jeden Taste drücken Sie die Taste, um die Wasserversorgung beginnen zu lassen

(die LED der Drucktaste erlischt), und drücken Sie sie erneut sobald die gewünschte Menge erreicht ist. Wenn die Menge einer bestimmten Taste eingestellt ist, bleibt die jeweilige LED immer eingeschaltet. Schreiten Sie für alle 6 Tasten auf diese Art und Weise fort.

Drücken Sie gleichzeitig länger (> 4 Sekunden) die Tastenkombination P.8 + P.4 + P.5 (Energy-Saving-Taste + die beiden mittleren Tasten „Room temperature“), um von der Programmierung zurückzugehen.

Speichern Sie die Daten und schreiten Sie zur Einstellung weiterer gewünschter Werte fort.

Während der Programmierungsphase ermöglicht das Drücken der Taste P.8 (Energy-Saving) das erneute Einstellen der Standardwert für jede Taste, d. h. 200 cc für die kurze Wasserspende und 1000 cc für die längere Wasserspende.

AKTIVIERTE ALARMFUNKTIONEN:

- ALARM NO WATER:

Der Alarm wird aktiviert, sobald die Pumpe das Signal NO WATER aussendet. In jenem Fall geht die ROTE LED an und die Wasserspenden des kohlenstoffhaltigen Wassers funktionieren nicht. Die anderen Wasserspenden funktionieren ordnungsgemäß. Ein Alarm-Reset kann durch ein Aus- und wieder Einschalten des Geräts durchgeführt werden.

- ALARM NO GAS:

Der Alarm wird aktiviert, sobald der Druckmesser des Co2 das Signal NO GAS aussendet. In jenem Fall geht das GELBE Led an, alle Wasserspenden funktionieren ordnungsgemäß jedoch muss die Gasflasche getauscht werden, ansonsten wird kein Soda Wasser mehr ausfließen sondern nur noch gekühltes Stilles Wasser. Ist eine neue Gasflasche angeschlossen, kann ein Reset-Alarm durch ein Aus- und wieder Einschalten des Geräts durchgeführt werden.

- ALARM STOP:


Sobald der ÜBERSCHWEMMUNGS SENSOR das Eintreten von Wasser erkennt, aktiviert er einen Wärmesensor, um einen richtigen Wasserverlust vom Vorhandensein von Feuchtigkeit zu unterscheiden. Falls nach 2 Minuten das Wasser immer noch da ist, werden alle Ventile geschlossen, inkl. das Sicherheitsventil am Wassereingang. Die Wasserspendertasten werden ausgeschaltet und das ROTE Alarmled leuchtet. Alle Wasserspendertasten werden deaktiviert. Ein Reset-Alarm wird mit der dafür vorgesehenen Tastenkombination oder durch ein Aus- und wieder Einschalten des Geräts durchgeführt.

RESET Alarm STOP:

Mit der Tastenkombination P.8 + P.7 + P.6 (Energy-Saving-Taste + die beiden rechten Tasten „Cold“) bei gleichzeitigem 4 Sekunden langen Drücken dieser drei Tasten, deaktiviert man für eine Minute den Alarm ÜBERSCHWEMMUNG. Falls der Alarm aktiv war, erlischt das Led und die Wasserspenden funktionieren erneut. Nach einer Minute wird die Kontrollfunktion der ÜBERSCHWEMMUNG erneut in Funktion gesetzt.

8. TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Etikette technische Daten



08 = Baujahr

07 = Baumonat

00078 = Seriennummer




Aquell Soda Hoga 223

Aquell Soda Hoga 223S

Technische Eigenschaften - Dimensionen (mm)

Aquell Soda Hoga 223S



Aquell Soda Hoga 223




Tabelle der technischen Daten	Aquell Soda Hoga 223S	Aquell Soda Hoga 223S	
Kühlungsvermögen	150 l/Std.		
Max. konstante Verfügbarkeit	80 l		
Wassertemperatur	5° - 10° C		
Kühlsystem	Eisbank mit doppelter Edelstahlschlange		
Fassungsvermögen des Wassersbads	18 l		
Eisbank	8 kg		
Stromzufuhr	Einphase 230V- 50 Hz		
Leistungsbedarf	650 W—2,6 A	650 W—2,6 A	
Verdichter	700 kcal/Std.		
Kühlung	Zwangselüftung		
Kühlgas	Natürliches Kühlgas HC R290		
Raumtemperatur bei Betrieb	Min. 5° C - Max 32°C		
Maße L x B x H (mm)	520 x 507 x 1445	455 x 597 x 515	
Verpackungsmaß (mm)	600 x 600 x 1630	530 x 680 x 600	
Nettogewicht (Kg)	50	45	
Bruttogewicht (Kg)	60	50	

9. INSTALLATION

Die folgenden Arbeiten dürfen nur von qualifizierten Technikern durchgeführt werden.




Bild 19.1

Aufstellen des Geräts

Verwenden Sie Schutzhandschuhe beim Transportieren des Geräts. Achtung auf die Metallteile, welche scharf sein könnten. Installieren Sie das Gerät weit ab von Wärmequellen.

Das Gerät verfügt über zwei hintere Räder und zwei regulierbare Vorderfüsse.

Lassen Sie mind. 10 cm Raum um das Gerät herum, um ein Luftzirkulieren zu ermöglichen.

Das Gerät gemäss S. 25 HERSTELLUNG DER BETRIEBSHYGIENE bearbeiten.




Bild 19.2

Eisbank

Öffnen Sie das Frontpaneel mit dem dafür bestimmten Schlüssel (Foto 19.1). Das Paneel liegt auf der Basis auf, ziehen Sie es nach vorne und dann nach oben. Füllen Sie über den Einlass 1 Trinkwasser in das Becken ein (Foto 19.2).




Bild
20.1

Die Eisbank ist nur dann voll, wenn das Wasser aus dem Abflussschlauch 1 austritt (Foto 20.1).

Sobald die Eisbank voll Eis ist, vermeiden Sie ein Bewegen des Geräts. Falls das Gerät verstellt werden muss, entleeren Sie zuerst die Eisbank.

Wasseranschluss

Überprüfen Sie den Druck im Wassernetz, welcher zwischen 1 und 5 bar betragen muss.

Verbinden Sie den Wassereinlassschlauch 2 (äußerer Durchmesser $3/8'' = 9,5 \text{ mm}$) mit dem Trinkwasserversorgungsnetz, falls möglich mit einem Wasserhahn.




Bild 20.2

Das Gerät ist mit einem Wasserhahn 3 (in der Position offen), mit einem mechanischen Filter 4, einem Wasserdruckminderer 5, einem Sicherheitsventil 6 und einem Rückschlagventil ausgestattet.

Verbinden Sie den Abflussschlauch 1 mit einem Kollektor für Abwasser. Öffnen Sie den Wasserhahn.




Bild 21.1




Bild 21.2




Bild 21.3

STROMANSCHLUSS

Die Anschlüsse müssen den lokalen Normen entsprechen.

Die Erdung des Geräts ist gesetzlich vorgeschrieben.

Stecken Sie den Stromanschlusskabel 1 in die Steckdose.

Schalten Sie das Gerät mittels der Taste "I" des Hauptschalters 2 ein. In diesem Moment startet die Tastatur, der Motor der Eisbank, der Kompressor, das Flügelrad und die Pumpe für den Wassereinlass zur Karbonisierung.

Drücken Sie die Taste P.3 (links mit 4 gekennzeichnet "Sparkling Water"), um die Luft herauszulassen.

Nach circa 1-2 Minuten hält die Pumpe des kohlenstoffhaltigen Wassers an.

THERMOSTAT

Um die Eisbank im Rahmen zu halten, ist der Thermostat 3 auf der höchsten Position reguliert.

Wenn man das Bilden einer Eisbank vermeiden möchte, drehen Sie den Thermostatknopf mind. um $\frac{1}{4}$ gegen den Uhrzeigersinn.

10. INSTALLATION DER GASFLASCHE



Bild
22.1

Sobald das Gerät an das Wasserversorgungsnetz und an die Stromzufuhr angeschlossen und das Becken der Eisbank gefüllt ist, kann man zur Installation der Gasflasche (Co₂) fortschreiten.

Das Gerät verfügt über einen Druckminderer des Co₂ mit zwei Manometern, es ist jedoch nicht mit einer Gasflasche ausgestattet.

Der Raum für die Gasflasche befindet sich vorne rechts. Im Gerät können Gasflaschen mit max. 140 mm Durchmesser und 850 mm Höhe installiert werden. Normalerweise passen Standard Gasflaschen zu 4 kg oder 7.5 kg hinein. Das Gerät verfügt über ein Klettverschlussband zur Fixierung der Gasflasche. Im Bild 22.1 ist die Gasflasche zu 4 kg mit einer Höhe von 580 mm abgebildet.




Bild 22.2

Zur Erhöhung und Verringerung des Kohlendioxidgehalts im Wasser muss man den Drehknopf betätigen (1). Im Uhrzeigersinn wird der Kohlendioxidgehalt erhöht. Es empfiehlt sich, die 4 bar nicht zu überschreiten (2).

Zur Verringerung des Kohlendioxidgehalts, hingegen, betätigen Sie den Drehknopf gegen den Uhrzeigersinn. Der Gehalt verringert sich bei Entnahme des kohlendioxidhaltigen Wassers.

Für einen guten Kohlendioxidgehalt muss man abwarten, dass das Wasser ausreichend kühl ist, also mindestens eine Stunde.

11. AQUELL KULF-TWF (WASSERFILTER)



Alle Aquell Soda Wasserspender sind mit einem Aquell Kulf-TWF ausgestattet.

HAUPTEIGENSCHAFTEN:

Dank Aquell Kulf ist es möglich, einen vollendeten und unvergleichlichen Trinkgenuss, gleich der Qualität einer Bergquelle zu erhalten, für jedermann, an jedem Ort und zu jeder Zeit.

Unser Kulf® Filter entkeimt und vitalisiert das Wasser nachhaltig und kostengünstig. Dies gibt ihnen Sicherheit und Gewähr auf frisches und gesundes Wasser zu jeder Zeit und an allen angehängten Ausgabestellen.

Ihre Vorteile:

- + Vitalisiert das Wasser
- + Schutz vor Keimen und Legionellen
- + Entnahme von Medikamentenrückständen und Pestiziden
- + Filtration von Keimen, Bakterien und Fremdgeschmack (Chlor)
- + Keine Eigenverkeimung sowie Schutz in der Folgeleitung
- + Reduziert Biofilme in bakteriell verunreinigten Leitungen auf längere Dauer
- + Einfache Handhabung
- + Lange Lebensdauer

Der Filter sollte vorzugsweise alle 3 JAHRE oder alle 10'000 Liter gewechselt werden.

12. VORFILTRATION (OPTIONAL)



EVERPURE 4C FILTER

Auf Anfrage wird der Wasserspender mit einem Filter Everpure 4C geliefert.

HAUPTEIGENSCHAFTEN:

Er beseitigt Chlorgeruch und geschmack und andere Substanzen, die den Geschmack des Wassers beeinträchtigen könnten. Der Vorfilter Everpure mit Mikrofiltrationssystem beseitigt die Unreinheiten und die Partikel einer Größe von 0,5 Mikron oder mehr.

Er verringert eventuelle Verunreinigungen wie Asbestfasern und einige Mikroorganismen wie Kryptosporidien und Giardia.

Er schützt Dichtungen, Pumpen, Leitungen und Ventile vor Verstopfung, Korrosion und Abrieb. Gutgeheißen vom englischen WRAS und mit Zertifizierung gemäß NSF/ANSI Standard 42 und 53.

Die Patrone sollte vorzugsweise alle 6 MONATE oder alle 11000 Liter gewechselt werden.

13. DESINFEKTIONS - ANMERKUNGEN



Foto 24.1

Bei der ersten Installation, beim Austauschen von Komponenten oder des Filters und jedenfalls mindestens alle 3 Jahre ist es notwendig, eine Reinigung und Desinfektion der Maschine durchzuführen.

Dieser Eingriff muss von Seiten eines Asatec Technikers oder jedenfalls von qualifiziertem technischen Personal mit spezifischen Erfahrungen im Bereich Hygiene, Reinigung und Desinfektion durchgeführt werden.

Für die Reinigung und Desinfektion empfehlen wir das Verwenden von Wasserstoffperoxyd mit 5% verdünntem Trinkwasser.

14. ORDENTLICHE WARTUNG

Externe Reinigung der Maschine

Um die Maschine zu reinigen, sollte ein weiches Tuch und ein spezifisches Produkt zur Reinigung des Edelstahls verwendet werden. Um Kalk zu entfernen, verwenden Sie ein leicht säuerliches Produkt (z. B. Zitronensäure) - stark verdünnt. Eine zu viel konzentrierte Säure könnte die Oberfläche des Stahls beeinträchtigen.

Das Glas kann mit einem Multifunktionsreinigungsmittel oder mit einem speziellen Mittel für Glas gereinigt werden.

Reinigung des Abtropfrostes

Bei Bedarf kann ein verdünntes Antikalkmittel verwendet werden (Zitronensäure o. ä.). Er kann auch in der Geschirrspülmaschine gereinigt werden.

Reinigung des Auslaufs

Spritzen Sie täglich mit unserem Hygiene Spray (TM70) auf den Auslauf.

Reinigung der Touchscreen-Tastatur

Vor der Reinigung der Tastatur, muss diese gesperrt werden, um einen Wasserausschank zu vermeiden.

Die Tastatur wird mittels eines > 4 Sekunden langen Drückens der Taste Energy-Saving unten rechts gesperrt. Alle LEDs blinken dann.

Um die Sperre aufzuheben, drücken Sie erneut dieselbe Taste über > 4 Sekunden. Die LEDs leuchten ohne zu blinken.

Reinigen mit einem weichen Tuch und Produkte zur Glasreinigung (ohne Alkohol).

NICHT VERWENDEN:

ALKOHOL und Derivate, kratzende Reinigungsmittel. Leichte Kratzer können mit dem flüssigen Polish entfernt werden.

Asatec AG

Langenthalerstrasse 3
CH-4803 Vordemwald

Tel +41 62 958 10 00
Fax +41 62 958 10 01

info@asatec.ch
www.asatec.ch

Montag - Donnerstag 08.00 - 12.00 13.30 - 17.00 Uhr
Freitag 08.00 - 12.00 13.30 - 16.30 Uhr
Samstag & Sonntag geschlossen

The logo for Asatec AG, featuring the word "asatec" in a lowercase, sans-serif font. The letters are black and have a subtle drop shadow effect. A solid black horizontal line is positioned directly beneath the text, extending across its entire width.